

Index

A

ADR-färdskrivare 106
allhjulsdrift 41
allmän information 1
axellast 50

B

batterier 151
 anpassad laddning 161
 batterisyra 158
 batterivätska 150
 byta 155
 frånskiljarhandtag 159
 ladda 153
 risker 151
 skötsel 154
 sätta dit 157
 ta bort 156
 vätskenivå 152
belysning *se* lampor
blinkers *se* körriktningvisare
brandrisk 11
brandsläckare 12
broms
 belägg 206
 cylinder 204
 skivor 205
 system 208
 tryck 27, 28
bränsleekonomi 15
bränsle
 fylla på 9
 föreningar 178
 nivåmätare 26
 system 177

tillsatser 10
 typ 8
 åtgärd vid förening 179
bränslefilter
 byta 180
 sätta dit 183
 ta bort 181
 vattenavskiljande 185
byta däck *se* däck
byta hjul *se* hjul
byta lampor *se* lampor
byta relän *se* relän

C

chassi 40

D

DIAGNOSTICS 32
dieselolja *se* bränsle
differentialspärar 41
digital färdskrivare *se* färdskrivare
display
 se fordonsgdisplay
 se huvuddisplay
drivmedel *se* bränsle
däck
 byta 193
 kontrollera 196
 lufttryck 17
 reservhjul 197
 välja 195

E

ekonomiutväxling 17
elcentral 136
 symboler 138–150, 215

F

farliga ämnen, hantera 22
farthållare 51
feedback till Scania 1
felkoder 32, 33
 dölja 35
 visa 34
felmeddelanden 53
fordonsdisplay 29
 felkoder, dölja 35
 felkoder, visa 34
 IVD 32
 klocka 31
 Opticruise 29
 styrsystem 33
 trippmätare 31
fordonsinformation 24
frontlucka 127
fälg 193
färdskrivare 75
 aktiviteter 86
 färdskrivarkort 77
 manuell inmatning 87
 andreförare 94
 ange land 93
 byta papper 96
 felmeddelanden 95
 fortsätta arbetspass 90
 färje-/tågtransport 94
 första frågan 89
 inställningar 98
 invertera display 100
 länder 102
 ny arbetsdag 91
 registreringsområde 93
 testa 101
 underhåll 101
 utskrift 95

 varningar 95
 ändra aktivitet 92
 symboler 79, 215
 sätta dit kort 77
 ta bort kort 78
 teckenfönster 85
föreningar, luft 20

G

glödlampa *se* lampa

H

hjul
 byta 198
 sätta dit 200
 ta bort 199
huvuddisplay 37
 allhjulsdrift 41
 axellast 50
 chassi 40
 differentialspärar 41
 farthållare 51
 felmeddelanden 53, 215
 fordonsinformation 48
 instrument 49
 inställningar 44
 konstantfartsbromsning 51
 kontrollampor 53, 54, 74
 symboler 215
 larmsymboler 53, 215
 lastvisning 40
 lastöverföring 51
 meddelanden 48
 meddelanden i 74
 momentana data 43
 navigera 37
 oljenivå 46
 ruttinformation 48

- startkontroll 45
- symboler 38, 54, 215
- tripp 42
- hydraulvätska, hantera 22
- hyttippning 128
 - nedtippning 133
- hyttippningspump
 - kontrollera olja 129
 - oljetyp 130

I

- INFO-knapp 37
- inloppsluft *se* motor
- instrumentbelysning 30
- instrumentpanel
 - se* fordonsdisplay
 - se* fordonsinformation
 - se* färdskrivare
 - se* huvuddisplay
 - se* interactor
- interactor 107
 - användare 110
 - assistance 119
 - dator 110
 - driftläge 107
 - flytta mellan fordon 109
 - grundfunktioner 118
 - kamerabild 123
 - karta 122
 - kyla och värme 107
 - körorder 119
 - logga in 112
 - logga ut 125
 - peksskärm 109
 - SIM-kort 109
 - skärm 111
 - startvy 113
 - symboler 117, 215

- tangentbord på skärm 118
- invändig rengöring *se* rengöra
- isocyanater, hantera 23
- IVD 32

K

- klocka 29
 - ändra tid 31
- konstantfartbromsning 51
- kontrolllampor 53, 54, 74, 215
- kväveoxider, kontrollera 20
- kylvätska, hantera 22
- kylvätska, temperaturmätare 27
- köldmedium 23
- köra
 - ekonomiskt 15, 19
 - planera körning 16
 - tips 19
- körriktningsvisare 171

L

- lack, bättra 213
- laddluftkylarskydd 192
- lampor
 - byta 162
 - för bakljus 170
 - för blinkers 163, 168
 - för dimstrålkastare 168
 - för halvljus 165
 - för helljus 164
 - för parkeringsljus 167
 - för positionslykter 163
 - för solskydd 170
 - för strålkastare 162, 168
 - för taks skylt 171
 - typ av lampor 172
- larmsymboler 53, 215

lastöverföring 51
lastvisning 40
luftföroreningar 20
luftmotstånd 18
luftrenare *se* motorns luftrenare
luftriktare 18
luftryck, däck 17
Läs detta först! 1

M

meddelanden 48
miljö 15
miljöpåverkan 15
mobiltelefon 7
momentana data 43
motorns inloppsluft 189
motorns luftrenare
 byta filter 187
 smutsindikator 186
motorolja, hantera 22
motorrum, skötsel 135

N

nedtippning *se* hyttippning
NOx-kontroll 20

O

Obs! 2
oljenivå, visa 46
ombyggnader *se* påbyggnader
Opticruise 29

P

polera *se* rengöra
påbyggnader 2

R

relän
 byta 135
 symboler 138, 215
rengöra insida 208
 huvuddisplay 36
 klimatsystem 209
 textilmattor 209
rengöra utsida 210
 högtrycksvätt 211
 rostskydd 212
 tvätta chassi 211
 tvätta hytt 210
 vaxa och polera 214
ruttinformation 48

S

Scania Interactor *se* interactor
service 16
skivbroms 205
skötsel motorrum *se* motorrum
skötselråd *se* rengöra
sova i bilen 5
spolarvätska 174
startkontroll 45
styrsystem 33
städa *se* rengöra
symboler 215
säkerhet vid underhåll 11
säkerhetsföreskrifter 5
säkringar
 symboler 138, 215

T

tanka *se* bränsle
tid *se* klocka
tillsynsprogram 127

tippa hytt *se* hyttippning
torkarblad 174
tripp 42
trippmätare 31
tryckluftstank
 dränara 203
 märkning 204
tvätta *se* rengöra

U

underhåll 127
uppmaningar 1
utvändig rengöring *se* rengöra

V

Varning! 1
varningslampor 54
varvtalsmätare 25
vaxa *se* rengöra
verktygssats 175
viktig information 5
Viktigt! 2
vittröksbegränsning 21
vägmätare 31
växel, välja 26